

Tabella di scelta operatori

Per la motorizzazione di tende

*Becker Motori:
Al servizio del cliente!*



BECKER
Piu' semplice di cosi'!

Tabella indicativa di scelta degli operatori per la motorizzazione di tende a bracci

La scelta dell'operatore Becker adatto al tipo di tenda da motorizzare avviene in base al numero di bracci, alla sporgenza della tenda e al diametro del rullo di avvolgimento. Abbiamo considerato bracci di tipo standard in alluminio con molla di tensione integrata, prevedendo l'utilizzo di rullo tipo 70mm con ogiva per operatori fino a 50 Nm di coppia e rullo tipo 78mm con ogiva per operatori con coppia superiore.

Per l'utilizzo di bracci non standard, altri dispositivi, rulli con diametri differenti da quelli indicati nella tabella, siete invitati a contattare il nostro ufficio tecnico.

Esempio pratico:

Numero bracci = 2

Sporgenza della tenda = 2,0 m

Diametro del rullo di avvolgimento = 70mm con ogiva

L'operatore Becker consigliato dovrà avere una coppia di **20Nm**.



BECKER
Piu' semplice di così!

NUMERO BRACCI	SPORGENZA BRACCI					
	1,5m	2,0m	2,5m	3,0m	4,0m	5,0m
2	R15/17	R20/17	R25/17	R25/17	R40/17	R60/11
3	R25/17	R30/17	R30/17	R30/17	R40/17	R80/11
4	R30/17	R40/17	R40/17	R40/17	R50/11	R80/11
5	R40/17	R40/17	R50/11	R50/11	R80/11	R120/11
6	R40/11	R40/17	R50/11	R60/11	R120/11	R120/11
7	R50/11	R50/11	R60/11	R60/11	R120/11	///
8	R60/11	R60/11	R60/11	R80/11	R120/11	///

M = con fine corsa meccanico
 HK = con manovra di soccorso integrato
 PS(+) = con fine corsa elettronico
 PSF(+) = con fine corsa elettronico e radiocomando integrato



BECKER
Piu' semplice di così!

Becker Motori Srl

Via J. Duile, 3

I - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. : +39 (0) 472/20 73 31

Fax.: +39 (0) 472 20 73 32

E-Mail: info@beckermotori.it

www.becker-italia.com



BECKER
Piu' semplice di cosi!